I-O DATA

M-MANU152837-02

17型 TFT 液晶ディスプレイ

取 扱 説 明 書

LCD-A173F シリーズ

箱の中には

箱の中には以下のものが入っています。

☐ にチェックをつけながら、ご確認ください。



☐ 液晶ディスプレイ
（LCD-A173F シリーズ）



☐ アナログ接続ケーブル（1.8m）



☐ オーディオケーブル（1.8m）



☐ AC ケーブル（1.8m）

☐ LCD シリーズサポートソフト
（CD-ROM）

☑ LCD-A173F シリーズ取扱説明書
（本書）

☐ LCD シリーズ取扱説明書
「必ずお読みください」

☐『ピックアップリペアサービス』
のご案内

☐ ハードウェア保証書

注意 箱・梱包材は大切に保管し、修理などで輸送の際にご使用ください。

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会（VCCI）の基準に基づくクラスＢ情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。
取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。

※液晶ディスプレイは、表示面上に滅点（点灯しない点）や輝点（点灯したままの点）がある場合があります。これは、液晶パネル自体が 99.99%以上の有効画素と 0.01%の画素欠けや輝点をもつことによるものです。故障あるいは不良ではありません。修理交換の対象とはなりませんので、予めご了承ください。

ユーザー登録とサポートソフトのダウンロードについて

▼ここにシリアル番号(S/N)をメモしてください。

本製品背面の背面カバーを外すと、シールが貼られています。シリアル番号(S/N)はそのシールにある12桁の英数字です。（ 例：ABC0987654ZX ）

背面カバーの取り外しは【アームを取り付ける】ⓘ の、背面カバーの取り外し方法をご参照ください。（台座を取り外す必要はありません。）

シリアル番号(S/N)は、ユーザー登録の際に必要です。
⇒http://www.iodata.jp/regist/

弊社ホームページよりサポートソフトをダウンロードする際にも必要な場合があります。
⇒http://www.iodata.jp/lib/



This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
· This device may not cause harmful interference.
· This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Class B >>>
This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules.
These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.
This equipment generated uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the manufacturer's instruction manual, may cause interference with radio communications.
However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.
If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, you are encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

· Reorient or relocate the receiving antenna.
· Increase the separation between the equipment and the receiver.
· Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
· Consult the dealer or an experienced radio/television technician for help.

Tested To Comply
With FCC Standards

FOR HOME OR OFFICE

各部の名称と機能

正面



ディスプレイ部

[▲] ボタン
調整/設定メニューの選択や調整値を増やすときに使います。スピーカー音量を増やすときにも使います。

[▼] ボタン
調整/設定メニューの選択や調整値を減らすときに使います。スピーカー音量を減らすときにも使います。

[MENU] ボタン
調整/設定メニューの表示、調整/設定項目の決定などの時に使います。

スピーカー 音声を出力します。

フォン端子
ヘッドホンや、スピーカーを接続します。

[AUTO] ボタン
調整を自動で行いたいときに使います。

電源ボタン
電源のオン/オフを行います。電源がオンになると左のLEDランプが緑色に点灯します。省電力モード時は橙色になります。

背面



AC IN コネクター
ＡＣケーブルを接続します。

ANALOG コネクター
アナログ接続ケーブルを接続します。

盗難防止ホール
必要に応じて市販のセキュリティケーブルを取り付けます

AUDIO コネクター
オーディオケーブルを接続します。

台座
別途固定器具を取りつける場合は外すことができます。

取り付けよう

台座を起こすには

本製品を箱から取り出した時点では折りたたまれた状態になっています。
台座を起こす場合や折りたたみの際には若干の力が必要となります。

①本製品のパネル面を上にして置きます。
なお、平らなところでは台座を完全に起こすことができないため、右の図のように机の端で行ってください。

②片手を枠の上部にそえて、もう片方の手で台座を右図のように起こします。



注意 作業の際、直接パネル面を押さえないようにご注意ください。（パネル面を強く押すと、故障の原因になることがあります。）

注意 **・チルト調整について**
本製品のディスプレイ部は前に 5°、後に 20° の範囲で調整してください。この範囲以上に倒してご使用になると、本製品が転倒する恐れがあります。



パソコンに取り付ける

本製品をパソコンに取り付ける手順です。
お好みでケーブル類を台座内にスッキリまとめて収納することもできます。

1 **ケーブル類を台座内にまとめて収容する場合のみ、この手順を行ってください。**
本製品背面の台座カバーを外します。
アナログ接続ケーブルやステレオケーブル、AC ケーブルを台座内にまとめて収納するとき、台座カバーを取り外します。

カバー両脇に指をかけて、手前に引きます。



2 **本製品の AC IN コネクターに AC ケーブルを接続します。**

3 **アナログ接続ケーブルを本製品背面の ANALOG コネクターに接続します。**

4 **アナログ接続ケーブルのもう一方をパソコンの ANALOG コネクターに接続します。**
アナログ接続ケーブルのコネクターには固定用のネジがついています。最後まできちんと締めてください。パソコンの ANALOG コネクターの位置については、パソコンの取扱説明書を参照してください。

5 **本製品の AUDIO コネクターに、オーディオケーブルを接続します。**
本製品のスピーカーをご使用にならない場合は、接続する必要はありません。

6 **オーディオケーブルのもう一方の端子をパソコンのオーディオ出力端子に接続します。**

7 **ケーブル類を台座内にまとめて収容する場合のみ、この手順を行ってください。**
取り付けたケーブルを台座内に収容します。



8 **ケーブル類を台座内にまとめて収容する場合のみ、この手順を行ってください。**
本製品の台座カバーを元に戻します。
台座上部に台座カバーをかぶせ、上から押さえて取り付けます。



9 **AC ケーブルをコンセントに接続します。**



アームを取り付ける

台座を取り外して、VESA 規格に準拠したアームなどの固定器具を取り付けることができます。アームや、アーム取り付け用のネジは、あらかじめご用意ください。

注意
・作業中は、液晶ディスプレイを床などに落としたり、パネルを傷つけたりしないよう十分ご注意ください。
・電源を切り、すべてのケーブルを外した状態で作業を行ってください。
・ご用意いただいた固定器具の取扱説明書もご覧ください。
・取り外したネジ、台座は、大切に保管してください。

1 **本製品背面の背面カバーと台座カバーを外します。**

●背面カバーを外す
カバー下部に親指をかけて、上へ引き上げます。

背面カバーを取り付ける

いったん外した背面カバーを取り付ける場合は、以下の手順を行ってください。
①カバー上部の爪を穴に差し込みます。
②カバー下部の両脇にある爪を、下に抑えながら取り付けます。

●台座カバーを外す
【パソコンに取り付ける】の手順ⓘを参照してください。

注意 台座を取り外す作業は、平らなところではなく、右の図のように机の端で行ってください。また、下にやわらかい布などを敷いて、パネルに傷が付かないようにしてください。

2 **台座を外します。**
４個所のネジを外してください。



3 **固定器具を取り付けます。**
４個所のネジ穴を利用してご用意いただいた固定器具を取り付けてください。

・固定用ネジは 4 mm × 10 mm × 0.7mm ピッチのものを使用してください。
・本製品のスタンドを除いた質量は下記の通りです。固定器具はそれぞれの質量に耐えられるような 75 mm ピッチのものをご用意ください。
　・LCD-A173FW ┐
　・LCD-A173FB ┘ …… 約 4.0 kg
　・LCD-A173F-P …… 約 4.5 kg



以上で作業は完了です。

サポートソフトをインストールしよう

「LCD シリーズサポートソフト」（CD-ROM）には、サポートソフトのほか、画面設定アプリケーション「Display Manager（ディスプレイマネージャー）」が収録されています。「Display Manager」については、【添付アプリケーション「Display Manager」のインストール】をご参照ください。

参考
・本製品はサポートソフトをインストールしなくてもご利用いただけます。
この場合、添付アプリケーション「Display Manager」はお使いいただけません。
・Windows（Windows NT 4.0 を除く）以外の OS では、サポートソフトをインストールする必要はありません。取り付け後はそのままお使いください。

サポートソフトのインストール

サポートソフトのインストールは、オートランメニューから行います。
オートランメニューは「LCD シリーズサポートソフト」（CD-ROM）を CD-ROM ドライブにセットすると表示されます。

▼オートランメニュー



※インターネット接続環境が必要です。

1. **Windows を起動します。**
Windows Me/98/95 の場合のみ、しばらくすると、［新しいハードウェアの追加ウィザード］画面が表示されます※ので、［キャンセル］ボタンをクリックします。
※ Windows 95 では、お使いの環境により、この表示が出ない場合があります。

2. **「LCD シリーズサポートソフト」（CD-ROM）を CD-ROM ドライブにセットします。**
⇒自動的にオートランメニューが表示されます。

参考 自動的にオートランメニューが表示されない場合は、「LCD シリーズサポートソフト」（CD-ROM）の中にある、ディスプレイ形の［AUTORUN］アイコンをダブルクリックしてください。

3. **［インストール／アンインストール］をクリックします。**

4. **製品選択画面が表示されますので、［製品をお選びください］欄で LCD-A173F シリーズをクリックし、［インストール／アンインストール］ボタンをクリックします。**

5. **［次へ］ボタンをクリックします。**

6. **インストール先の選択画面で［次へ］ボタンをクリックします。**
インストール先を変更したい場合は、［参照］ボタンをクリックして選択します。

7. **コンポーネントの選択画面で［次へ］ボタンをクリックします。**
インストールしないコンポーネントは、チェックボックスをクリックしてチェックを外します。

8. **プログラムフォルダの選択画面で［次へ］ボタンをクリックします。**
プログラムフォルダ名を変更したい場合は、［プログラムフォルダ］欄で指定します。

9. **［次へ］ボタンをクリックします。**
Windows XP/2000 の場合
手順10に進みます。
Windows Me/98/95 の場合
手順12に進みます。

10. **［OK］ボタンをクリックします。**

11. **［続行］（または［はい］）ボタンをクリックします。**



参考 弊社製ソフトウェアが認識された時点で、マイクロソフトが認証するソフトウェアではないという旨のメッセージが表示されますが、特に問題ありませんのでそのまま続行します。
⇒マイクロソフト社は WHQL という組織においてパソコン本体や周辺機器などを　対象に認定手続きを実施しております。本製品は、現時点では認定を受けておりませんが、問題なくご使用いただけます。

12. **［はい］もしくは［いいえ］ボタンをクリックします。**
［はい］ボタンをクリックすると、弊社ホームページへのリンクを［お気に入り］に追加します。（Internet Explorer をご使用の場合のみ）

13. **添付アプリケーション「Display Manager」をインストールするかどうかを選択します。**
インストールする場合
［はい］ボタンをクリックします。この後は、右記の【添付アプリケーション「Display Manager」のインストール】にお進みください。
インストールしない場合
［いいえ］ボタンをクリックします。

14. **［完了］ボタンをクリックします。**
Windows XP/2000 の場合
以上でインストールは完了です。
Windows Me/98/95 の場合
手順15に進みます。

15. **［完了］ボタンをクリックします。**
⇒ Windows が再起動します。
Windows Me/98 の場合
以上でインストールは完了です。
Windows 95 の場合
以下の追加手順を行ってください。

Windows 95 での追加手順

Windows 95 の場合、手順15に続けて、以下の手順を行ってください。

1. ［マイコンピュータ］を右クリックして、［プロパティ］をクリックします。
2. ［デバイスマネージャ］タブをクリックして、［種類別に表示］にチェックをつけます。
3. ［モニター］をダブルクリックし、その下に表示された項目をダブルクリックします。
4. ［ドライバ］タブをクリックし、［ドライバの更新］ボタンをクリックします。
5. ［一覧からドライバを選ぶ］にチェックし、［次へ］ボタンをクリックします。
6. ［すべてのハードウェアを表示］にチェックします。
7. ［製造元］で［I-O DATA DEVICE,INC.］をクリックし、［モデル］で［I-O DATA LCD-A173Fx］をクリックします。
8. ［完了］ボタンをクリックします。

以上で、Windows 95 での追加手順は終了です。

添付アプリケーション「Display Manager」のインストール

「Display Manager」を使えば、マウス操作だけでディスプレイの画面設定ができます。また「Display Manager」の最新バージョンを自動検索できる「自動アップデート機能」を備えています。
添付アプリケーション「Display Manager」をインストールする場合は、まず先に左記の【サポートソフトのインストール】の手順1～13を行い、そのあと以下の操作を行います。

※対応 OS は、Windows XP/2000/Me/98（Second Edition 含む）/95 です。
※グラフィックチップなどの環境によっては、一部ご利用いただけない場合もあります。動作環境については、必ず弊社ホームページをご確認ください。

1. **［次へ］ボタンをクリックします。**

2. **インストール先の選択画面で［次へ］ボタンをクリックします。**
インストール先を変更したい場合は、［参照］ボタンをクリックして選択します。

3. **プログラムフォルダの選択画面で［次へ］ボタンをクリックします。**
プログラムフォルダ名を変更したい場合は、［プログラムフォルダ］欄で指定します。

4. **［次へ］ボタンをクリックします。**

5. **［完了］ボタンをクリックします。**

6. **［次へ］ボタンをクリックします。**

7. **［次へ］ボタンをクリックします。**

8. **「Display Manager」の任意のユーザー名・グループ名を入力し、［決定］ボタンをクリックします。**

参考 入力したユーザー名・グループ名は、「Display Manager」をインストールしたパソコンを複数台、ネットワーク接続した場合に利用されます。

9. **手順8で入力した内容でよければ［はい］ボタンをクリックします。**
修正する場合は、［いいえ］ボタンをクリックすると、手順8に戻ります。

10. **［完了］ボタンをクリックします。**

11. **【サポートソフトのインストール】の手順14以降を行い、サポートソフトのインストールを完了させます。**

12. **インストール完了後、「Display Manager」が自動的に起動して、「自動アップデート機能」により、以下のメッセージが表示されますので、任意のボタンをクリックします。**
［はい］ボタンをクリックすると、自動でインターネットに接続し、アップデート情報を検索します。［いいえ］ボタンをクリックすると、このメッセージが消えます。

※自動アップデートを行うには、インターネットへの接続環境が必要です。

参考
・**ファイアウォール機能を持ったセキュリティソフトをインストールした環境の場合**
ファイアウォール機能を持ったセキュリティソフトをインストールした環境に「Display Manager」をインストールすると、「Display Manager」の通信が遮断され自動アップデート機能などの一部機能が正常に動作しません。この場合、セキュリティソフト上のファイアウォール設定を変更して、「Display Manager」の通信を可能にする必要があります。（ファイアウォール設定の変更方法については、お使いのセキュリティソフトの取扱説明書をご覧ください。）

・**Windows XP Service Pack 2 にて「Display Manager」をインストールした場合**
Service Pack 2 をインストールした Windows XP 環境に「Display Manager」をインストールした場合、以下の画面が表示されますので、次の操作を行ってください。

［ブロックを解除する］ボタンをクリックします。
⇒ Display Manager が正しく動作するようになります。



・**「Display Manager」の使用方法について**
「自動アップデート機能」の詳しい使い方を含め、「Display Manager」の使用方法については、「Display Manager」のヘルプをご参照ください。

ふろく

サポートソフトをアンインストールするには

サポートソフトのアンインストール

1. **Windows を起動し、「LCD シリーズサポートソフト」を CD-ROM ドライブにセットします。**
自動的にオートランメニューが起動します。

2. **［インストール / アンインストール］をクリックします。**

3. **製品選択画面が表示されます。**
［製品をお選びください］欄で LCD-A173F シリーズをクリックして［インストール / アンインストール］ボタンをクリックします。

4. **［OK］ボタンをクリックします。**
アンインストールがはじまります。

5. **［完了］ボタンをクリックします。**

「Display Manager」のアンインストール

1. **［スタート］ボタン→（［設定］→）［コントロールパネル］の順にクリックし、［プログラム（アプリケーション）の追加と削除］を起動させます。**

2. **［I-O DATA ディスプレイマネージャー x］と［I-O DATA プラグインマネージャー］を選択して、アンインストールします。**
※［x］は、ディスプレイマネージャーのバージョン番号を表します。

オンラインマニュアルを活用しよう

「LCD シリーズサポートソフト」（CD-ROM）内には、オンラインマニュアルが収録されています。オンラインマニュアルには、表示の調整 / 設定方法や、ハードウェア仕様について記載されています。オンラインマニュアルは、以下の 3 つの方法でご覧いただけます。

- ●オートランメニューの［オンラインマニュアル］ボタンをクリックして LCD-A173F シリーズを選択後、［オンラインマニュアル］ボタンをクリック。（Windows ご利用の場合のみ）
- ●インストール後、デスクトップ上にできる「LCD-A173F シリーズオンラインマニュアル」アイコンをダブルクリック。（Windows ご利用の場合のみ）
- ●LCD シリーズサポートソフト CD 内の［HELP］フォルダの中にある［A173Fx］フォルダを開き、「TOP.HTM」をダブルクリック。

デジタルライフの夢を拡げる
株式会社 アイ・オー・データ機器
本社サポートセンター：〒920-8513 石川県金沢市桜田町2丁目84番地
ホームページ：http://www.iodata.jp/support/

2004. Nov.5
© 2004 I-O DATA DEVICE,INC. All rights reserved.